多功能信号采集模块(Z7-851)使用说明

一、产品用途

本产品为最多 12 通道多功能的数据采集模块,每个通道都可以独立、自由设置为测量电压信号(0-10V,0-5V等)、电流信号(0-20mA,4-20mA等)、电阻信号、温度(Pt100、Pt1000、Ni1000等)、开关量状态等。主要用于远程数据采集、仪表转换、过程监控等。

本产品使用标准 Modbus 通讯协议(RS485 接口),可以直接与各种组态软件、人机界面(HMI)、PLC 等相连。本产品除了可以独立的进行数据采集功能外,也可以作为 PLC、DCS 扩展模块使用。

二、功能特点

- 【**稳定性好**】本产品采用高性能元器件及抗干扰电路设计,能够在恶劣的环境里进行 正常的信号采集及数据通讯。
- 【功能强大】本产品具有最多 12 路通道,且每个通道都能独立、自由配置为电压信号、电流信号、电阻信号、温度(Pt100、Pt1000、Ni1000等)、开关量状态等。单个产品即可以满足现场的各种应用要求,使本产品具有很高的性价比。本产品使用高品质的元器件、优化的电路设计、16 位 AD,测量精度高。
- 【人性化设计】由于本产品通道功能可以自由配置,在设计时加入了大量的人性化功能,例如:通道设置好后接入错误的信号时,本产品自动切换信号类型以保护硬件电路;测量电流状态自动切换到板载取样电阻,而无需外接取样电阻等。
- 【应用面广】本产品可以:测量多种现场信号;支持 Modbus 协议,可以与各种设备直接通讯;分为 4、8、12 路三种型号。基于以上特性,本产品适用于各种应用场合,且都具有很高的性价比。

三、技术指标

供电电压: DC 9V-30V

环境温度: -10℃-60℃ (25℃时精度最佳)

环境湿度: 5%RH~95%RH

AD 精度: 16 位

信号类型: 0-10V; 0-20mA; Pt100; Pt1000; Ni1000; 电阻信号

通道数量: 4路、8路 或12路(默认)单端输入

通讯接口: RS485 (Modbus RTU 通讯协议)

通讯波特率: 1200, 2400, 4800, 9600 (默认), 19200, 38400 通讯参数: N, 8, 1 (默认); N, 8, 2; 0, 8, 1; E, 8, 1

信号参数:

电压信号最大值: DC12V (短时 DC24V)

电压信号测量精度: ±0.2%F.S

电流信号最大值: 22mA (超过 22mA 自动切换到测量电压状态)

电流信号测量精度: ±0.2%F.S

电阻信号测量范围: 0-6500 欧姆

电阻信号测量精度: ±0.35%F.S

电阻信号最小分辨率: 0.1 欧姆

温度测量范围: -100℃-300℃

温度测量最小分别率: 0.1℃

温度测量精度: ±0.5℃ (Pt1000, Ni1000) ±1℃ (Pt100) 温度测量方式: 2线制 (如果线缆过长 Pt100 不建议使用)

长期稳定性: ± 0.1%F.S

热力零点漂移: ± 0.02%F.S/℃

四、外型及尺寸



安装方式: 导轨安装

外型尺寸: 121mm×71.5mm×25.5mm

五、使用说明

- 1. 本产品所有通道可以自由设置信号类型,测量前需要根据所接信号类型通过通讯(参见通讯协议)进行设置(不使用通道设为电流型)。
- 2. 本产品 12 通道全为单端输入,每个通道接线方法为: AIn (n 为通道号)接信号正,COM接信号负(电阻、温度接线不分正负)。
- 3. 开关量信号需要串入 5-12V 电源(如供电电源在此范围也可使用)。
- 4. 为了防止信号误接,每个通道都具有自动保护功能。接入信号与设定信号正常范围不符时,自动切换到电压测量方式以保护内部器件,此时需要重新接入正确的信号,或者重新设置正确的信号类型。
- 5. 每个通道都有故障保护功能,电流超过 22mA (例如传感器故障),电阻信号超过 6. 5K (包括断线)自动进入保护状态。需要恢复正常数值后方可正常使用。电流类型,恢复正常后自动恢复成测量电流状态,电阻(包括测温)类型,恢复正常后需要人为恢复(软件复位、重上电、重新设置通道类型)方可继续使用。

六、通讯协议

本产品支持 Modbus RTU 标准通讯协议的 03 (读多个保持寄存器)、 04 (读多个输入寄存器) 16 (设置多个保持寄存器) 指令,其他不支持。

1. 寄存器地址说明

【输入寄存器】

30001-30012(只读): 1-12 通道数值

【保持寄存器】

40001-40012(只读): 1-12 通道数值(数值同 30001-30012 输入寄存器数值)。40013-40024(读写): 1-12 通道类型(高字节为当前类型,低字节为设定类型)。

40025(读写): 低字节为设备地址(支持0-254设置,255为广播地址)。

40026(读写):通讯参数(高字节为波特率,低字节为通讯方式)。

40027(读写): 读为软件版本号,写入'R'、'E'为软复位。

40028(只读): 生产日期(格式十进制10712代表2011年07月12日)。

40029(只读): 生产编号(高字节代表通道类型,低字节代表编号)。

2. 通道数值计算说明

每个通道根据所设定功能不同计算方法不同。

【电压信号】寄存器数值 0-65535 对应电压信号的 0-12V, 计算公式为:

V=12*(D/65535) 其中: V 为通道电压数值(单位 V), D 为寄存器数值。

【电流信号】寄存器数值 0-65535 对应电压信号的 0-24mA, 计算公式为:

I=24*(D/65535) 其中: I 为通道电流数值(单位 mA), D 为寄存器数值。

【电阻信号】R=D/10 其中: R 为通道电阻数值(单位欧姆), D 为寄存器数值。

以上寄存器类型为无符号整型(寄存器数值=高字节×256+低字节)。

【温度信号(Pt100、Pt1000、Ni1000)】寄存器为有符号整型(-32767-32767)

T=D/10 其中: T 为通道温度数值(单位℃), D 为寄存器数值。

有符号整型计算方法: 先得到无符号整型数值,如果小于 32767 则为寄存器数值,否则寄存器数值=-1×(65536-无符号整型数值)。

3. 通道类型说明

40013-40024 通道类型寄存器,每个寄存器分为高字节、低字节。

低字节:设定的通道类型。

高字节: 当前的通道实际的类型。由于信号误接、过量程保护等原因,当前通道类型有可能与设定的通道类型不一致,此时根据实际情况,需要检测现场信号或重新设置通道类型。设置时,当前通道实际类型无论写入任何数值都可(根据设定的通道类型及实际情况自动变化)。

通道参数功能码如下:

00: 电压信号(0-10V) 01: 开关量信号

02: 电流信号(0-20mA; 4-20mA) 03: 电阻信号(0-6.5K 欧姆)

04: Pt100 05: Pt1000

06: Ni1000

4. 通讯参数说明

40026 寄存器为通讯参数寄存器。功能码如下:

 高字节(波特率)
 低字节(通讯参数)

 00: 1200
 00: N, 8, 1


 01: 2400
 01: N, 8, 2

 02: 4000
 02: N, 8, 1

04: 19200 05: 38400

5. 通讯举例(以默认地址 01 举例,实际应用中请使用正确的地址) 【读保持寄存器 40001-40029(所有常用数据及参数)】

发送(16进制表示,默认地址为01):



地址 功能码 起始寄存器 寄存器数量 CRC 校验

反馈 (16 进制显示,下方为字节序号,)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 00 27 10 27 11 00 FB FF 05 00 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 00 01 01 01 01 02 02 03 03 04 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 04 05 05 06 06 00 00 00 00 00 00 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 00 00 01 03 00 29 D8 29 E2 0C 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 F0 05 DF	01	03	3A	00	00	27	10	6A	AA	00
00 27 10 27 11 00 FB FF 05 00 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 00 01 01 01 01 02 02 03 03 04 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 04 05 05 06 06 00 00 00 00 00 00 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 00 00 00 01 03 00 29 D8 29 E2 0C										
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 00 01 01 01 01 02 02 03 03 04 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 04 05 05 06 06 00 00 00 00 00 00 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 00 00 01 03 00 29 D8 29 E2 0C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 00<	00	27	10	27	11	00	FB	FF	05	00
00 00<										
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 00 01 01 01 01 02 02 03 03 04 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 04 05 05 06 06 00 00 00 00 00 00 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 00 00 01 03 00 29 D8 29 E2 0C 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
00 01 01 01 01 02 02 03 03 04 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 04 05 05 06 06 00 00 00 00 00 00 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 00 00 01 03 00 29 D8 29 E2 0C 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	00	00	00	00	00	00	00	00	03	00
00 01 01 01 01 02 02 03 03 04 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 04 05 05 06 06 00 00 00 00 00 00 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 00 00 01 03 00 29 D8 29 E2 0C 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60										
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 04 05 05 06 06 00 00 00 00 00 00 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 00 00 01 03 00 29 D8 29 E2 0C 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
04 05 05 06 06 00 00 00 00 00 00 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 00 00 01 03 00 29 D8 29 E2 0C 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	00	01	01	01	01	02	02	03	03	04
04 05 05 06 06 00 00 00 00 00 00 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 00 00 01 03 00 29 D8 29 E2 0C 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60										
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 00 00 01 03 00 29 D8 29 E2 0C 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
00 00 01 03 00 29 D8 29 E2 OC 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	04	05	05	06	06	00	00	00	00	00
00 00 01 03 00 29 D8 29 E2 OC 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60										
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	00	00	01	03	00	29	D8	29	E2	0C
			_	_			_		_	_
F0 05 DF	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	F0	05	DF							

61 62 63

说明:

第1字节 (01): 设备地址。

第2字节(03): 读保持寄存器功能码。

第3字节(3A): 数据字节数量29个寄存器58个字节(每个寄存器2个字节)

第 4-27 字节: 第 1 到 12 通道数值。

第 28-51 字节: 第 1 到 12 通道类型。十二个通道类型分别是: 电阻型、电压型、开关量、 开关量、电流型、电阻型、Pt100、Pt1000、Ni1000、电压型、电压型、电压型。其中,代 表第一通道类型的第 28、29 字节不一致(00、03)代表本通道传感器未接、故障、信号接 入错误、参数设置错误等非正常状态。

第52、53字节(00、01):对应设备地址(40025寄存器),数值为1。

第54字节(03): 波特率为9600; 第55字节(00): 通讯参数为N,8,1。

第 56、57 字节 (29、D8): 软件版本号 (40027 寄存器) 数值 10712。

第 58、59 字节 (29、E2):生产日期 (20028 寄存器) 数值为 10722 (2011 年 07 月 22 日), 其中万位代表 201*年,千位、百位代表月,十位、各位代表日。

第60字节(OC)代表本设备为12通道;第61字节(F0)代表编号为240。

第62、63字节: CRC 校验(CRC 校验方法请查阅相关资料)。

通道数值计算举例:

第2通道(第6、7字节): 电压型,数据为16进制27、10(十进制:39、16)。通道数值为 $39 \times 256 + 16 = 10000$,电压数值为: $12 \times (10000/65535) \approx 1.831$ V。

第 5 通道(第 12、13 字节): 电流型,数值: 12×(10000/65535) ≈3.662mA。

第6通道(第14、15字节<27、11>): 电阻型,数值: 10001/10=1000.1 欧姆。

第7通道(第16、17字节〈00、FB〉): Pt100, 数值: 251/10=25.1℃。

第8通道(第18、19字节〈FF、05〉): Pt1000, 数值-251、10=-25.1℃。

第2、3 通道: 开关量(实际为检测是否有串入的5-12V电源)。第2 通道 6A、AA 检测到 5V, 开关量闭合: 第3 通道检测到 0,开关量断开。

【设置所有通道的信号类型】

以下指令将第 1-12 通道分别设置为: 电压型、开关量、电流型、电阻型、Pt100、Pt1000、Ni1000、不使用(电流型)、不使用、不使用、不使用、不使用。

发送(16 进制): 01 10 00 0C 00 0C 18 00 00 01 00 02 00 03 00 04 00 05 00 06 00 02 00 02 00 02 00 02 00 02 63 69

第1字节(01):设备地址。第2字节(10):功能码,写多个保持寄存器。

第3、4字节(00、0C): 写入起始寄存器 40013(40000+12+1)。

第 5、6 字节 (00、0C): 写入寄存器数量 12。

第7字节(18)写入字节数24。

第8-31字节:写入的12个寄存器的内容(第1-12通道功能码)。

第 32、33 字节: CRC 校验值。

反馈 (16 进制): 01 10 00 0C 00 0C 00 0F 地址 功能码 起始地址 寄存器数量 CRC 校验

【软件复位】

发送(16 进制): 01 10 00 1A 00 01 02 52 45 58 f9

反馈 (16 进制): 01 10 00 1A 00 01 20 0E

七、注意事项

- 1. 使用前请正确设置每个通道的信号类型。
- 2. 按照所设置信号类型正确接入相应信号。
- 3. 电阻类信号(包括 Pt100、Pt1000、Ni1000)在模块接通电源的情况下接入不会自动测量,需要重新上电、重新设置参数或者软件复位后才可正常使用。
- 4. 地址 255 为广播地址,设置成任何地址的本产品都可用 255 进行通讯(在不知设备 地址的情况下,可以使用 255 查看本机地址)。
- 5. 请勿将超过2倍量程的信号长时间加入本设备中。

八、厂家信息

生产厂家: 唐山众智科技开发有限公司

生产地址:河北唐山高新技术产业园区大庆道86号

网 址: http://www.tszz.cn Email : tszz@tszz.cn

联系电话: (0315) 8671122、8671322、8671200、8671300

传 真: (0315) 3859395